

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felvasalás

- Használjon kemény és sima alátétet (pl. asztal), alátétként pedig egy párnahuzatot vagy a kartont.
- A kívánt ruhadarabot fektesse az alátétre gyűrődésmentesen.
- Húzza le lassan és óvatosan a védőréteget, mert nagyon sérülékeny!
- A nyomtatott fóliát helyezze képpel felfelé a kívánt helyre a textilen.
- Helyezzen a nyomtatott fólia és a vasaló közé egy sütőpapírt.
- Erős nyomással, gőz nélkül, a legmagasabb fokozaton vasalja a teljes képet, óvatosan, nehogy a fólia elmozduljon.
- A vasalásnál figyeljen a szélekre és peremekre, ezért célszerű a folyamatos mozgatás.
- Vasalási idő: 10 x 15 mm méret esetén kb. fél perc.

Hagyja teljesen kihűlni, amennyiben a fólia nem tapadt teljes mértékben a felülethez, a vasalást megismételheti. (Új ruha esetén, felvasalás előtt, ajánlatos legalább egyszer kimosni a jobb minőség érdekében.) A jel feltétele után kérjük közvetlenül ne vasalja a mintát.

Mosás:

- 24 óra elteltével moshatja ki először, kifordítva, elkülönítve, maximum 40 fokon.
- Ne tegye szárítóba, csak levegőn szárítsa!
- Vegyileg nem tisztítható!

Figyelmeztetés:

A nem megfelelő használatból származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.